

oizzio

45x30mm

IMPORTED BY:
ANDREA BIZZOTTO S.P.A
VIA MOTTON, 9 - 36061
BASSANO DEL GRAPPA (VI) - ITALY
800 48 3332
+39 0424832490
MADE IN INDIA



SCOPRI DI PIÙ
www.corporate.bizzotto.com



IMPORTANTE, TENERE PER FUTURE CONSULTAZIONI: LEGGERE ATTENTAMENTE

Metallo. E' utilizzabile con lampadina E14 MAX 15W LED.
Lampadina non inclusa.

Eventuali viti (viti/bulloni) devono essere controllate e ben strette regolarmente
altrimenti il prodotto può risultare pericoloso e possono verificarsi danni.

La struttura è facile da pulire: utilizzare un panno asciutto e soffice. Non usare mai
detergenti aggressivi. Non usare mai spugne abrasive che possono graffiare le superfici.
Evitare gli urti contro oggetti contundenti che potrebbero strisciare la superficie/
rivestimento.

Prodotto indicato per il solo uso interno. Tenere lontano da fonti di calore.

Non inserire o rimuovere il filo elettrico quando il prodotto è collegato o acceso; ciò
potrebbe causare un danneggiamento prematuro del prodotto.
Non collegare il filo elettrico del prodotto con altri fili tagliandoli ed unendoli. Se il
prodotto funziona con lampadina, non collegare mai il prodotto alla corrente elettrica
prima di avere correttamente installato la lampadina: alto rischio di pericolosità per
persone, animali e cose. Allo stesso modo, prima di sostituire una eventuale lampadina,
scollegare il prodotto dalla corrente elettrica. Non smembrare la presa o l'interruttore.
Non scollegare il dispositivo con le mani bagnate e non maneggiare violentemente
il filo elettrico.
Non coprire il prodotto con panni, teli o quant'altro possa causare un eccessivo
suriscaldamento.
Non far passare i fili elettrici tra porte e finestre, poiché chiudendosi potrebbero
danneggiare i fili stessi rendendo l'impianto pericoloso.
Non fissare i fili con chiodi o graffi metallici, poiché potrebbero danneggiare gli stessi.
Se il cavo flessibile esterno di questo apparecchio viene danneggiato, deve essere
sostituito da personale qualificato, al fine di evitare pericoli.
Interrompere l'alimentazione elettrica prima di eseguire ogni operazione di
manutenzione.
Quando questo prodotto risulterà non più utilizzabile, deve essere smaltito con raccolta
separata.
Questo non è un giocattolo, tenerlo lontano dalla portata dei bambini.
Non si accettano responsabilità per danni, compreso danno successivo, causati
da montaggio incorretto o diverso dalle istruzioni fornite o derivanti da uso diverso e
improprio rispetto a quello per il quale il prodotto è destinato.

Il disegno del bidone con una barratura (eventualmente riportata anche
sull'apparecchio stesso) indica che si tratta di AEE (apparecchio elettrico ed
elettronico) e che pertanto nel caso di smaltimento lo stesso dovrà essere
depositato presso gli appositi contenitori di RAEE (rifiuti di apparecchiature
elettriche ed elettroniche). Non gettare l'apparecchio smesso tra i rifiuti domestici.
Conformemente alla norma della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature
elettriche ed elettroniche (RAEE) ed all'attuazione dell'accoglimento nel diritto
nazionale, gli apparecchi elettrici e elettronici diventati inservibili devono essere
raccolti separatamente ed essere inviati ad una riutilizzazione ecologica, è quindi
necessario conferirli in appositi contenitori predisposti dalle Amministrazioni comunali
presso le piazzole della raccolta differenziata oppure renderlo al venditore all'atto
dell'acquisto di un apparecchio nuovo. Il produttore dell'apparecchio è direttamente
o indirettamente coinvolto nel riutilizzo, nel riciclaggio e nelle altre forme di recupero
dei RAEE. Si evidenziano altresì i potenziali effetti negativi sull'ambiente e sulla salute
nel caso di un non corretto smaltimento dell'apparecchiatura in presenza di sostanze
pericolose nei RAEE o di un improprio delle stesse apparecchiature o di parti di esse.

IMPORTANTE, GUARDAR PARA FUTURAS CONSULTAS: LEER ATENTAMENTE

Metal. Se utiliza con bombilla E14 MAX 15W LED.
Bombilla no incluida.

Las piezas pequeñas (tornillos/pernos) deben revisarse y apretarse regularmente, de lo
contrario, el producto puede ser peligroso y causar daños.

La estructura es fácil de limpiar: utilizar un paño húmedo y suave. No utilizar detergentes
agresivos. No utilizar esponjas abrasivas que puedan rayar las superficies. Evitar golpes
contra objetos contundentes que puedan arrastrar la superficie/revestimiento.

Producto apto para uso en interiores únicamente. No colocar el producto cerca de
fuentes de calor.

No introducir o remover el cable eléctrico cuando el producto está conectado o
encendido; podría causar la obsolescencia prematura del producto.
No conectar el cable eléctrico del producto con otros cables confundidos o
unidos. Si el producto funciona con bombilla, no conectar el producto a la red
eléctrica antes de haber instalado correctamente la bombilla: alto riesgo de peligro
para personas, animales y cosas. Del mismo modo, antes de reemplazar la bombilla,
desconectar el producto de la red eléctrica. No desmontar el enchufe o el interruptor.
No desconectar el dispositivo con las manos mojadas y no manejar violentemente el
cable eléctrico.
No cubrir el producto con paños, telas o cualquier otra cosa que pueda causar un
excesivo calentamiento.
No poner los cables eléctricos entre puertas y ventanas, ya que cerrándose, podrían
dañar los cables mismos y hacer que el sistema sea peligroso.
No sujetar los cables con clavos o ganchos metálicos, ya que podrían dañarlos.
Si el cable flexible exterior de este aparato se daña, tiene que ser sustituido por
personal calificado, para evitar riesgos.
Interromper la alimentación eléctrica antes de realizar cualquier operación de
mantenimiento.
Cuando este producto ya no sea utilizable, debe desecharse en una colección de
basura separada.
No es un juguete, mantener fuera del alcance de los niños.
No se acepta ninguna responsabilidad por daños, incluidos los daños posteriores,
causados por un montaje incorrecto o diferente de las instrucciones proporcionadas o
debido a una utilización diferente e inadecuada al uso del producto.

El dibujo del contenedor con una cruz (posiblemente también mostrado en el propio
aparato) indica que se trata de AEE (aparatos eléctricos y electrónicos) y que por
tanto en caso de eliminación deben depositarse en el correspondiente RAEE (residuos
de aparatos eléctricos y electrónicos, equipo electrónico). No arroje el aparato usado
a la basura doméstica. De acuerdo con la regulación de la Directiva 2012/19/UE
sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) y la implementación de su
aceptación en el derecho nacional, los aparatos eléctricos y electrónicos que hayan
quedado inutilizables deben recogerse por separado y enviarse para su reutilización
ecológica, por lo tanto, es necesario colocarlo en contenedores especiales
proporcionados por las administraciones municipales en los puntos de recogida
selectiva de residuos o devolverlo al vendedor al comprar un aparato nuevo. El
fabricante del aparato participa directa o indirectamente en la reutilización, reciclaje
y otras formas de recuperación de RAEE. También destacamos los potenciales efectos
negativos sobre el medio ambiente y la salud en caso de eliminación incorrecta del
equipo en presencia de sustancias peligrosas en RAEE o uso inadecuado del propio
equipo o partes del mismo.

IMPORTANT, RETAIN FOR FUTURE REFERENCE: READ CAREFULLY

Metal. It can be used with E14 MAX 15W LED.
The bulb is not included.

Regularly check that all the bolts, screws and fastening accessories are tight and
tighten again if necessary otherwise the product can become dangerous and
damage may occur.

The structure is easy to clean: use a damp and soft cloth. Never use aggressive
detergents. Never use abrasive sponges that may scratch the surfaces. Avoid banging
the item against blunt objects that could scratch the surface/covering.

The product is intended for indoor use only. Keep the product away from heat sources.

Do not insert or remove the electric wire while the product is connected or turned on;
this could cause premature damage to the product.

Do not connect the electrical wire with other wires by cutting and joining them. If the
product works with a light bulb, do never connect the product to the electricity before
having correctly installed the light bulb: high risk of danger for people, animals and
things. Similarly, before replacing any light bulbs, disconnect the product from the
power supply. Do not dismantle the socket or switch.
Do not disconnect the device with wet hands and do not violently pull the electric wire.
Do not cover the product with cloths, towels or anything else that may cause an
excessive overheating.
Do not pass the electric cables through doors and windows, as the closure of these
could damage them, making the system become dangerous.
Do not fix the electric wire with nails or metal clips, as they could cause damage.
If the external flexible cable of this appliance is damaged, it must be replaced by
qualified personnel to avoid any damages.
Disconnect power supply before any maintenance operation is effected.
When the product is no longer useable, it must be disposed of properly.
This is not a toy, keep out of reach of children.
We reject all responsibility for damages -including subsequent damage- caused by
incorrect assembly or which is different from the instructions provided, or caused by
different and improper use from that which the product is intended.

The design of the barred bin (possibly also shown on the device itself) indicates that
it is EEE (electrical and electronic equipment) and therefore in the case of disposal
the same must be deposited at the appropriate containers of WEEE (electrical and
electronic equipment waste). Do not throw the discarded appliance in the household
waste in accordance with Directive 2012/19/EU on waste electrical and electronic
equipment (WEEE) and with the implementation of acceptance in national law,
electrical and electronic equipment which has become unusable must be collected
separately and sent for ecological reuse, it is therefore necessary to give it in special
containers prepared by the municipal authorities at the separate collection pitches or
give it to the seller when purchasing a new appliance. The appliance manufacturer is
directly or indirectly involved in the reuse, recycling and other forms of WEEE recovery.
Potential adverse effects on the environment and health are also highlighted in case of
incorrect disposal of the equipment in the presence of hazardous substances in WEEE or
misuse of the same equipment or parts thereof.

IMPORTANT, CONSERVEZ POUR PROCHAINES CONSULTATIONS: LISEZ ATTENTIVEMENT

Métal. Il peut être utilisé avec une ampoule E14 MAX 15W LED.
Ampoule non incluse.

Toutes les petites pièces (vis/boulons) doivent être vérifiées et serrées régulièrement,
sinon le produit peut être dangereux et des dommages peuvent survenir.

La structure est facile à nettoyer: utilisez un chiffon doux et humide. N'utilisez jamais
de nettoyeurs agressifs. N'utilisez jamais d'éponges abrasives qui peuvent rayer les
surfaces. Évitez les impacts contre des objets contondants qui pourraient rayer la
surface / le revêtement.

Produit adapté à une utilisation en intérieur uniquement. N'approchez pas à sources
de chaleur.

Ne pas insérer ou enlever le câble électrique lorsque le produit est raccordé ou allumé;
ceci peut causer des dommages prématurés du produit.
Ne connecter pas le câble électrique du produit aux autres fils en les coupant et en
les joignant. Si le produit fonctionne par une ampoule, ne jamais brancher le produit à
l'électricité avant d'avoir correctement installé l'ampoule: risque élevé de danger pour
les personnes, les animaux et les choses. Également, avant de remplacer les ampoules,
débranchez le produit de l'alimentation électrique. Ne démontez pas la douille ou
l'interrupteur.
Ne débranchez pas l'appareil avec les mains mouillées et ne pas manier violemment
sur le câble électrique.
Ne couvrez pas le produit avec des chiffons, étoffes ou tout ce qui peut provoquer un
surchauffe excessive.
Ne faites pas passer de câbles électriques entre les portes et les fenêtres, puisque en les
fermant pourraient endommager les fils en rendant le système dangereux.
Ne fixez pas les fils avec des clous ou des agrafes métalliques, puisque ceux-ci
pourraient les endommager.
Si le câble flexible externe de cet appareil est endommagé, il doit être remplacé par
du personnel qualifié afin d'éviter dangers.
Interrompez l'alimentation électrique avant d'effectuer chaque opération de
maintenance.
Lorsque ce produit ne sera plus utilisable, il doit être éliminé séparément.
Ce n'est pas un jouet, tenir loin des enfants.
Nous n'irons pas reconnaître une responsabilité directe sur les dommages, y compris les
dommages consécutifs, causés par un montage incorrect ou montage différent des
instructions ou découlant d'une mauvaise utilisation et différent de celui pour lequel le
produit est destiné.

Le dessin de la poubelle avec une marque (éventuellement reportée sur l'appareil
lui-même) indique qu'il s'agit d'AEE (appareil électrique et électronique) et que, par
conséquent, en cas d'élimination, celui-ci devra être déposé dans les conteneurs
appropriés de DEEE (déchets d'équipements électriques et électroniques). Ne jetez pas
l'appareil usagé dans les ordures ménagères. Conformément à la directive 2012/19/UE
sur les déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) et à la mise en
œuvre de l'acceptation en droit national, les appareils électriques et électroniques
devenus inutilisables doivent être collectés séparément et envoyés à une réutilisation
respectueuse de l'environnement, il est donc nécessaire de le remettre dans des
conteneurs prévus à cet effet par les administrations communales aux emplacements
de la collecte séparée ou de le rendre au vendeur lors de l'achat d'un nouvel appareil.
Le fabricant de l'appareil participe directement ou indirectement à la réutilisation, au
recyclage et à d'autres formes de valorisation des DEEE. Les effets négatifs potentiels
sur l'environnement et la santé sont également mis en évidence en cas d'élimination
incorrecte des équipements en présence de substances dangereuses dans les DEEE ou
d'utilisation abusive de ces équipements ou de parties de ceux-ci.

WICHTIG, FÜR ZUKUNFT REFERENZ AUFBEWAHREN: BITTE ES.. SORGFÄLTIG ZU LESEN

Metall, Sie kann mit einer E14 MAX 15W LED.
Glühbirne nicht inbegriffen.

Kleinteile (Schauben/Bolzen) müssen regelmässig überprüft und festgezogen werden,
da sonst das Produkt gefährlich werden kann und Beschädigungen auftreten können.

Das Gestell ist leicht zu reinigen: verwenden Sie ein feuchtes und weiches Tuch.
Verwenden Sie niemals Schleifschwämme, die die Oberfläche zerkratzen können.
Vermeiden Sie Stöße gegen stumpfe Gegenstände, die die Oberfläche/Beschichtung
verkratzen können.

Produkt nur für den Innenbereich geeignet. Halten Sie das Produkt weit von den
Wärmequellen.

Wenn das Produkt eingesteckt oder eingeschaltet ist, einstecken oder entfernen
Sie nicht das Elektrokabel: das könnte eine vorzeitige Beschädigung des Produktes
verursachen.
Abscheiden Sie nicht das Elektrokabel des Produktes um es mit anderen Kabel zu
verbinden. Wenn das Produkt mit Glühbirne arbeitet, verbinden Sie es nie mit Strom,
bevor Sie die Glühbirne richtig installiert haben; hohes Risiko der Gefährdung von
Menschen, Tieren und Sachen. Gleichermassen bevor Sie eine Glühbirne austauschen,
das Produkt vom Strom abziehen. Zerstückeln Sie nicht die Steckdose oder den Schalter.
Trennen Sie das Gerät nicht mit nassen Händen ab und fasse Sie das Elektrokabel nicht
gewaltsam an.
Decken Sie das Produkt nicht mit Tüchern, Handtüchern oder anderen Gegenständen
ab, die eine Überhitzung verursachen könnten.
Lassen Sie das Elektrokabel durch Türen und Fenstern nicht gehen, da Sie beim
Schließen die Elektrokabel beschädigen und das System gefährlich machen könnten.
Befestigen Sie die Kabel nicht mit Metallnägeln oder Klammern, da sie die Kabel
beschädigen können.
Wenn das flexible Außenkabel diesem Gerät beschädigt wird, muß er vom
Fachpersonal ausgewechselt sein, um Gefahren zu vermeiden.
Unterbrechen Sie die Stromversorgung bevor die Wartung durchzuführen.
Wenn dieses Produkt nicht mehr verwendbar ist, soll es durch die Abfalltrennung
entsorgt werden.
Das ist nicht eine Spielzeug: bewahren Sie es außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
Wir übernehmen keine Verantwortung für Schäden, einschließlich Folgeschäden, die
durch falsche Montage verursacht wurden oder von den Anweisungen abweichen
oder aus der Verwendung anders und unangemessen resultieren als die, für die das
Produkt bestimmt ist.

Die durchgestrichene Mülltonne (möglicherweise auch auf dem Gerät selbst)
weist darauf hin, dass es sich um ein Elektro- und Elektronikgerät handelt und dass
es daher im Falle der Entsorgung in die entsprechende WEEE-Tonne (Elektro- und
Elektronik-Altgeräte) zu werfen ist. Werfen Sie das außer Betrieb genommene Gerät
nicht in den Hausmüll. Gemäß der Richtlinie 2012/19/EU über Elektro- und Elektronik-
Altgeräte (WEEE) und der Umsetzung der Annahme in nationales Recht müssen
unbrauchbar gewordene Elektro- und Elektronikgeräte getrennt gesammelt und einer
ökologischen Wiederverwendung zugeführt werden, d.h. sie müssen in speziellen, von
den Kommunen bereitgestellten Behältern an separaten Sammelstellen abgegeben
oder beim Kauf eines neuen Geräts an den Verkäufer zurückgegeben werden. Der
Hersteller des Geräts ist direkt oder indirekt an der Wiederverwendung, dem Recycling
und anderen Formen der Verwertung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten beteiligt.
Die möglichen negativen Auswirkungen auf die Umwelt und die Gesundheit im Falle
einer unsachgemäßen Entsorgung von Geräten, die gefährliche Stoffe in Elektro- und
Elektronik-Altgeräten enthalten, oder einer unsachgemäßen Verwendung der Geräte
selbst oder von Teilen davon werden ebenfalls hervorgehoben.